







Jamais plus de l'eau qui déborde grâce à SenseBoil® Le plan de cuisson détectequand l'eau commence à bouillir par l'intermédiaire d'un capteur et réduit directement la température à une ébullition lente. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la préparation de vos repas.

Caractéristiques du produit



Créez une plus grande surface de cuisson en jumelant des zones via la fonction de pont Créez une plus grande surface de cuisson sur votre plan de cuisson en jumelant des zones via la fonction de pont innovante. Lorsqu'elle est activée, la température de cuisson est uniformisée dans les zones, qui peuvent donc accueillir de grands plats. Cuisinez des grands plats en



Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood automatiquement dès que vous La fonction Hob2Hood peut activer automatiquement votre hotte et les lumières dès que vous commencez à cuisiner. Ainsi, vous n'avez plus à vous préoccuper du réglage du ventilateur, et vous pouvez consacrer entièrement votre esprit, et vos mains, à votre cuisine. Vous pouvez



Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un



Chauffez sur la zone libre de la plan de cuisson à induction Maxima

Chauffez même les plus grosses casseroles et poêles sur la zone libre du plan de cuisson à induction Maxima. Il détecte automatiquement ce que vous placez sur la surface et où vous le placez. Ensuite, il fournit la quantité optimale de chaleur à la base de votre plat. Que vous



Activez la fonction PowerBoost pour faire bouillir l'eau plus vite

Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une température élevée instantanément. C'est idéal pour cuire les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau beaucoup plus vite.

- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l'activité
- Protection anti-surchauffe



Caractéristiques techniques

découpe (mm)

découpe (mm)

Number of cooking zones

Profondeur de pliage / profondeur de

av. G: puissance / Ø zone de cuisson

cen. G: puissance / Ø zone de cuisson

GK69TSIBCN

Technologie de chauffage	Induction
Cadre	Cadre
Mode de commande	Commande directe du slider
Variantes d'encastrement	à plat
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Automatic heating-up, Boost, Fonction Bridge, Contrôle parental, Compteur de temps de cuisson, Mode éco, Hob2Hood, Contrôle parental, Compteur de temps court, SenseBoil, Signal sonore de fin, Horloge
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés
Hauteur (mm)	46
Largeur de l'appareil (mm)	696
Profondeur de l'appareil (mm)	506
largeur de couture / largeur de	680

490

Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres

de casseroles de 120 à 210 mm

0W/0mm

arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 210 mm
av. C: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 2,5 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 160 mm
cen. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
cen. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3600W/240mm
Câble de raccordement (m)	1.5
Tension réseau (V)	220-240V/400V2N
Fusible (A)	Aucune
Poids net (kg)	12.26
Numéro d'article / PNC	949 596 980
Pays d'origine	DE
Product Partner Code	-
Code EAN	7332543700615



