

ICNd 5603

Combiné réfrigérateur/congélateur
intégrable avec EasyFresh et NoFrost
O Pure

LIEBHERR

Appareil encastrable



Appareil encastrable

ICNd 5603

Combiné réfrigérateur/congélateur
intégrable avec EasyFresh et NoFrost
O Pure

↑
194
↓



Easy Fresh

No Frost

Duo Cooling

Smart Device ready

Touch Display

Vario Space

Super Silent

Type	Charnières autoporteuses / Encastrable		
Classe énergétique			
Cons. électrique annuelle/24h	180 / 0,493 kWh		
Volume total	284 l ¹		
Volume	Réfrigérateur : 214,9 l / Congélateur : 70 l		
Niveau sonore	33 dB(A)		
Classe climatique	SN-T (+10 °C à +43 °C)		
Dimensions de niche en cm (H / L / P)	194-195 / 56-57 / min. 55		
Commandes			
Régulation électronique	Ecran tactile digital monochrome 2,4" Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur		
Interface de connexion	Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option		
Alarme de porte	visuelle et sonore		
Alarme de température	visuelle et sonore		
Réfrigérateur			
PowerCooling	PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon		
Contreporte	Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs		
Eclairage intérieur	Eclairage plafonnier LED		
Bac à Fruits	1 tiroir EasyFresh avec guidage de tiroir intégré		
Congélateur			
Nombre d'étoiles	****		
Éclairage intérieur	-		
Nombre de tiroirs	3 tiroirs, VarioSpace		
Pouvoir de congélation en 24 heures	6 kg		
Autonomie	9 h		
Avantages d'équipement			
Ouverture de porte	Porte réversible		
Joint de porte amovible	oui		
EAN-Nr.	4016803137375		

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.



SmartDeviceBox à installer ultérieurement

Vous voulez vous préparer pour l'avenir de la maison intelligente ? Votre Liebherr sera heureux de vous soutenir : vous pouvez l'équiper d'une SmartDeviceBox, ce qui lui permettra d'accéder à Internet. La SmartDeviceBox peut être installée en quelques étapes et vous ouvre dès aujourd'hui le monde des possibilités numériques de demain.



NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une



Écran tactile

Une simplicité touchante : l'écran tactile vous permet de commander votre Liebherr simplement et intuitivement. Toutes les fonctions sont clairement organisées sur l'écran. Une légère pression du doigt vous permet par exemple de sélectionner facilement des fonctions ou de vérifier la température de votre réfrigérateur.



DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.



Espace pour la plaque de cuisson

Vous souhaitez conserver le moelleux de gâteaux faits maison ou encore la fraîcheur d'une pizza à peine finie d'être préparée, que vous comptez mettre au four plus tard ? Il suffit de glisser votre plaque de cuisson dans votre Liebherr : celui-ci vous offre en effet assez d'espace pour y glisser la plaque directement. Encore plus pratique : vous pouvez glisser la plaque de cuisson dans le réfrigérateur et la ressortir lorsque la porte n'est ouverte qu'à 90°.

