

**Série 6, Lave-linge séchant, 9/6 kg,
max. 1400 tr/min
WNG24401CH**



Waschtrockner mit Energieeffizienzklasse A zum Waschen und der Fleckentfernung zum effektiven Entfernen von Flecken für makellose Ergebnisse. Effizient waschen und trocknen bis zu 6kg in einem Rutsch. Lavante-séchante avec classe d'efficacité énergétique de lavage A avec système Antitache pour enlever les taches pour des résultats impeccables. Laver et sécher efficace jusqu'à 6 kg de linge en une fois.

- **Lavage et séchage** : lavez et séchez jusqu'à 6 kg de linge en une tournée, jusqu'à 9 kg sans sécher.
- **Anti-taches** : élimine efficacement quatre types de taches parmi les plus tenaces.
- **Iron Assist** : programme vapeur astucieux qui défroisse votre linge une fois sec.
- **EcoSilence Drive™** : le moteur de lave-linge silencieux, efficace et conçu pour durer.
- **Lavage et séchage 60 minutes** : de petites charges de linge propres et sèches en seulement 1 heure.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique du cycle de lavage/séchage: E
 Classe d'efficacité énergétique du programme Eco 40-60: A
 Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles complets de lavage/séchage: 328 kWh/100 cycles
 Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 49 kWh/100 cycles
 Capacité maximale en kg pour un cycle de lavage/séchage: 6.0 kg
 Capacité maximale en kg pour un cycle de lavage: 9.0 kg
 Consommation d'eau du cycle complet de lavage/séchage en litres par cycle: 79 l
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 49 l
 Durée du cycle complet de lavage/séchage en heures et en minutes à la capacité nominale: 8:20 h
 Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:45 h
 Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 70 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: A
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Top amovible: Non
 Emplacement de la charnière de la porte: À gauche
 Longueur du cordon électrique: 210 cm
 Dimensions du produit: 848x598x590 mm
 Poids net: 78.8 kg
 Volume du tambour: 65 l
 Code EAN: 4242005373437



4 242005 373437

Série 6, Lave-linge séchant, 9/6 kg, max. 1400 tr/min WNG24401CH

Waschetrockner mit Energieeffizienzklasse A zum Waschen und der Fleckenautomatik zum effektiven Entfernen von Flecken für makellose Ergebnisse. Effizient waschen und trocknen bis zu 6kg in einem Rutsch. Lavante-séchante avec classe d'efficacité énergétique de lavage A avec système Antitache pour enlever les taches pour des résultats impeccables. Laver et sécher efficace jusqu'à 6 kg de linge en une fois.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage¹: E
- Classe d'efficacité énergétique lavage²: A
- Énergie³ / Eau⁴ lavage et séchage: 328 kWh / 79 litres
- Énergie⁵ / Eau⁶ lavage: 49 kWh / 49 litres
- Capacité lavage et séchage: 1 - 6 kg / lavage: 1 - 9 kg
- Durée progr. Eco 40-60⁷ charge pleine lavage seul / lavage et séchage : 3:45 h / 8:20 h
- Classe d'efficacité d'essorage: Classe d'essorage_Eu19: B
- Vitesse d'essorage^{**}: 400 - 1400 tr/min
- Niveau sonore: 70 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: A

Programmes

- Programme de lavage standard: coton, synthétiques, délicat/soie, laine/lavage à la main
- Programmes spéciaux lavage: Express 15', Hygiene Care, Mix, Essorage/Vidange, Rincage
- Les programmes de lavage principaux peuvent être utilisés comme programme de séchage ou comme programme de lavage et séchage combiné.
- Programme de séchage standard: coton, synthétiques
- Programmes de séchage spécial: Rafraîchir, Séchage intensif, Séchage délicat, Wash & Dry 60'

Options

- Programme antitache - 4 types de taches supprimés d'une simple pression de bouton
- SpeedPerfect : une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant jusqu'à 65%. ***
- Options lavage: repassage facile, Vitesse d'essorage, Anti-taches, SpeedPerfect, Start / Pause, Température selection, Prélavage
- Options séchage: Objectif de séchage
- Options de séchage pour la plupart des programmes de lavage
- Fonction Autodry, Programme à minuterie

Confort et sécurité

- Fonction rajout de linge : la fonction rajout de linge vous permet d'ajouter du linge même après avoir lancé un programme de lavage.
- Grand écran LED clair pour le déroulement du programme, vitesse de rotation maximale, 24 h présélection de l'heure de fin et

recommandation de chargement.

- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Volume du tambour: 65 l
- Éclairage intérieur des tambours: LED
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- ActiveWater Plus: consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge.
- Porte 32 cm de large (argent-gris noir), avec angle d'ouverture de 165°
- EcoSilence Drive: Nouveau moteur alliant longévité et silence extrême
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Réduction sonore grâce à une isolation acoustique renforcée
- Condenseur sans entretien: retrait automatique des peluches
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Détection de mousse
- Indication de surdosage
- Contrôle du déséquilibre
- Sécurité enfants
- Signal en fin de programme
- Tiroir à détergent auto-nettoyant, sur le devant
- Insert de détergent liquide

Informations techniques

- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm
- Profondeur porte incluse: 63.5 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 107.2 cm

^{1 2} Échelle des classes d'efficacité énergétique de A à G

³ Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles complets lavage et séchage (programme Eco 40-60)

⁴ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle complet lavage et séchage (programme Eco 40-60)

⁵ Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de lavage (programme Eco 40-60)

⁶ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle complet lavage (programme Eco 40-60)

⁷ Durée du programme Eco 40-60, Cycle de lavage et de séchage / uniquement Cycle de lavage

** La valeur indiquée a été arrondie.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

*** Différence entre la durée d'exécution du programme Synthétiques 40°C et la durée d'exécution du programme Synthétiques 40°C + activation de la touche Speed.